

---

# Montageanleitung

Waldsofa TAIGA



## Inhalt

Symbolerklärung .....	3
<b>WARNUNG</b> .....	3
<b>INFO</b> .....	3
Sicherheitshinweise .....	4
Allgemeine Hinweise .....	5
Gewährleistung .....	5
Lieferumfang .....	6
Montage .....	7
Pflege .....	9

## Symbolerklärung



### **WARNUNG**

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



### **INFO**

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.

### **Allgemeines**

Die Montageanleitung gehört zu dem Waldsofa: Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Benutzung des Waldsofas durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie das Waldsofa an Dritte weitergeben, ist diese Montageanleitung mit zu überreichen.

### **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie das Waldsofa nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



## Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise. Es ist äußerst wichtig die Informationen und Hinweise zu befolgen. **Das nicht befolgen der Anleitungen kann zu schwerwiegenden Folgen führen oder sogar zum Tod.** Deshalb bitten wir Sie eindringlich, sich mit den folgenden Inhalten vertraut zu machen.

- Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer auf.
- Tragen Sie beim Aufstellen Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe.
- Vorsicht! Metallteile können spitz und scharfkantig sein.
- Auf das Waldsofa können erhebliche Windkräfte und andere Kräfte wirken. Das Waldsofa ist daher ausreichend gegen Kippen und Umfallen zu sichern.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Befestigung.



## Gefahr für Kinder

**Bitte beachten Sie alle Gefahren für Kinder.**

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie Kinder vom Produkt fern.
- Halten Sie Kinder während der Montage des Produktes vom Aufbauort fern. Der Lieferumfang enthält Teile, welche zu schlimmen Verletzungen führen können.
- Das Waldsofa ist kein Kinderspielzeug, keine Kletterwand oder Sportgerät. Das Waldsofa kann Umfallen, die Folge dessen kann der Tod sein.
- Stellen Sie das Produkt **nicht** direkt oder in unmittelbarer Nähe eines Spielbereiches auf.



## Allgemeine Hinweise

Montieren Sie das Produkt gemäß den Abbildungen. Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von fachkundigen Personen montiert wird.

Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest miteinander verbunden sind und überprüfen Sie alle Verbindungsstellen auf Stabilität.

## Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungs- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.

Im Fall von Mängeln an diesem Produkt wenden Sie sich bitte schriftlich an den Hersteller:

**Home Deluxe GmbH**

**Schanzweg 2**

**32312 Lübbecke**

**Deutschland**

**[info@homedeluxe.de](mailto:info@homedeluxe.de)**

**Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.**

Modell: Waldsofa TAIGA

## Lieferumfang

Position	Beschreibung	Menge	Inhalt
Pos.1	Seitenteil	2	
Pos. 2	Holzlatte	30	
Pos.3	Querstreben	3	
Pos.4	Tox – A2 Linsenschraub (M8 x 20 mm)	6	
Pos.6	Spanplattenschrauben – A2 (4,5 x 25 mm)	120	

Hilfsmittel zur Montage des Waldsofas:

- ✓ Akku-Schrauber mit Torx Bit T20
- ✓ Schraubendreher (Torx 20)
- ✓ Bandmaß/Gliedermaßstab
- ✓ Hammer
- ✓ Schlagholz
- ✓ Inbusschlüssel
- ✓ Bohrer Ø 1,5 mm

 **Hinweis:** Das Befestigungsmaterial für die Verschraubung des Waldsofas am Boden liegt nicht bei.

## Montage

### Schritt 1:

Die beiden Seitenteile (Pos. 1) mit den Querstreben (Pos. 2) verschrauben und handfest anziehen.



## Schritt 2:

Sibirische Lärche einfach auf dem Gestell vermitteln und Rückseitig anschrauben.

Beginnen Sie die Holzlatten (Pos. 2) für die Rückenfläche anzuschrauben (Pos. 6). Drehen Sie die Spanplattenschrauben noch nicht fest, sondern lassen Sie noch etwas Spiel vorhanden.



**i** **Hinweis:** Holz ist ein Naturprodukt. Es könnten sich Äste oder Harzgallen im Holz befinden. Bitte prüfen Sie die Holzlatten auf Sicht und legen die Seite mit der Harzgalle nach unten, falls welche vorhanden sein sollten.

## Schritt 3:

Kippen Sie die Außenliege auf die Rückseite, sodass sie die Holzlatten für die Sitzfläche einfacher verschrauben können. Auch hier ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.





#### Schritt 4:

Richten Sie die seitliche Flucht der Holzlatten mit dem Schlagholz aus. Danach stellen Sie die Außenliege wieder auf die Füße und richten die Flucht der Hölzer im Rückenbereich aus. Anschließend können Sie die Schrauben fest anziehen.



#### Pflege

Harzgallen sind mit Harz gefüllte Hohlräume in Baumstämmen von harzreichen Holzarten (z.B. Fichte, Kiefer, Lärche). Werden diese Hohlräume bei der Bearbeitung des Holzes durch Ansägen oder Hobeln geöffnet, läuft das klebrige Harz dort aus. Dieses können Sie mit einem in Aceton getränkten Lappen problemlos abwischen.